














<b>1</b>		<b>1PCS</b>	<b>7</b>		<b>1PCS</b>
<b>2</b>		<b>1PCS</b>	<b>8</b>		<b>1PCS</b>
<b>3</b>		<b>4PCS</b>	<b>9</b>		<b>1PCS</b>
<b>4</b>		<b>1PCS</b>	<b>10</b>		<b>1PCS</b>
<b>5</b>		<b>1PCS</b>	<b>11</b>		<b>1PCS</b>
<b>6</b>		<b>1PCS</b>	<b>12</b>		<b>1PCS</b>
			<b>13</b>		<b>1PCS</b>


<b>A</b>	<b>M6x16</b>			<b>23 PCS</b>	<b>C</b>	<b>M5x12</b>			<b>1 PCS</b>
<b>B</b>	<b>M6x16</b>			<b>8 PCS</b>					

## STEP1




A: M6x16 2PCS

## STEP2




C: M5x12 1PCS

## STEP3




B: M6x16 8PCS


## STEP4



## STEP5




## STEP6



A: M6x16 8PCS


A: M6x16 4PCS

## STEP7



10  
A: M6x16 9PCS

## STEP8



# TURVALLISUUSTIEDOT



Vain ulkokäytöön! Ei saa käyttää päivävarjon, katoksen, auringonsuojan tms. Alla.

Laita grilli kestävällä, tasaiselle ja vakaalle alustalle turvalliselle etäisyydelle rakennuksista, puista ja muita herkästi sytytvistä kohteista.

Älä koskaan siirrä grilliä käytön aikana.

Grilli tulee käytön aikana erittäin kuumaksi. Käytä grillaamisen aikana palovammojen ehkäisemiseen grillauskäsineitä tai muita lämpöä kestäviä suojakäsineitä.

Käytä vain kuumuudenkestävää materiaalista valmistettuja grillausvarusteita.

Suosittelemme grillin sytyttämiseen käytettävän sytytysbrikettejä, grillin sytytintä tai sähköistä grillin sytytintä grillin mahdollisimman tehokasta, siistiä ja turvallista sytyttämistä varten. Jos käytetään sytytysnestettä, sitä ei saa sytyttää, jos vähänkin nestettä on grillin ulkopuolella, sitä ympäröivällä alueella, käyttäjän vaatteissa tms.

Älä käytä sytytysbrikettien tai grillihiilien sytyttämiseen tai uudelleen sytyttämiseen etanolia tai petrolia. Jos käytät grillin sytyttämiseen sytytysnestettä, varmista, että neste täyttää standardin EN 1860-3 asettamat vaatimukset.

Älä koskaan sytytä grilliä uudestaan minkä tahansa nesteellä, ei edes sytytysnesteellä, jos hiilet edelleen kyteväät ja saattavat sytyä isoina liekkeinä, avotuli vaurioittaa grilliä.

Tarkista aina ennen tuhkan poistamista, että hiilet ja briketit ovat täysin sammuneet.

Älä koskaan jätä käytössä olevaa tai äskettäin käytettyä grilliä ilman valvontaa varmistamatta ensin, että hiilet ovat täysin sammuneet.

Anna grillin jäähytä vähintään 24 tunnin ajan ennen, kuin tyhjennät sen tai siirrä käytetyt hiilet/briketit metallisäiliöön. Älä koskaan kaada käytettyjä hiiliä/brikettejä suoraan maahan.

Jos palaviin hiiliin/briketteihin putoaa kuumaa rasvaa tai ruokaa, hiilet saattavat sytyä liekkeihin.

Pidä aina vesi käden ulottuvilla isojoen liekkien sammuttamiseen.

Muista avotulen aiheuttamat vaarat.

Älä käytä grilliä tuulisella säällä.

Pidä aina sangollinen vettä lähellä, kun käytät grilliä.

Älä koskaan jätä sytytettyä grilliä ilman valvontaa.

Ennen grillauksen aloittamista odottaa, kunnes valkoinen tuhkakerros peittää hiilet/briketit.

Älä laita käytettyjä hiiliä tai brikettejä takaisin pussiin.

Pidä hiilet ja briketit kuivina ja hyvin ilmastoituina sekä turvallisella etäisyydellä lämmönlähteistä.

Grillin valmistuksessa on pyritty poistamaan kaikki terävät reunat ja kulmat, mutta on silti suositeltavaa käyttää grillin kokoamisessa ja tarkistamisessa suojakäsineitä.

## VAROITUS

Grillin valmistuksen aikana on pyritty huolellisesti poistamaan kaikki terävät reunat, mutta käsitlelle grillin osia silti suurella varovaisuudella mahdollisten vammojen välttämiseen. Vältä kehon osien suoraa kosketusta avotuleen!

## GRILLAUKSEN AIKANA:

Sopiva määrä hiiliä/brikettejä – max. 1,5 kg.

Älä laita grilliin liian paljon hiiliä/brikettejä. Grilli saattaa kuumentua grillauksen aikana liikaa ja ylimääräinen kuumuus saattaa vaarantaa läheisyydessä olevia ihmisiä ja eläimiä.

Liian suuren hiilimäärän käytöö saattaa vaurioittaa grillin pintaa ja sen maali/lasituskerrosta.

Grilli on päälystetty maalilla/lasituksesta suojaamaan sitä vaurioista ja ruostumiselta.

Grilli kuumenee käytön aikana. Käytä grillauksen aikana grillauskäsineitä.

Jos käytön aikana tulee liekkejä – rasvan, marinadin tai muun sellaisen hiilien pääälle tippumisen takia – suosittelemme käytettävän suihkepulloa sulkittamaan hieman vettä hiilien pääille.

Kun grilliä ei käytetä, älä sammuta hiiliä suurella määrällä KYLMÄÄ vettä, koska se saattaa vaurioittaa maali-/lasituskerrosta. Käytä sammuttamiseen hiekkaa tai pieniä vesimääriä, vähän vettä kerrallaan.

Tarkista aina, että kaikki kekäleet ovat sammuneet ennen, kuin aloitat käytettyjen hiilien/briketin poistamisen. Siihen saattaa kulua jopa 24 tuntia. Laita tuhkat ja hiilijäämät paikkaan, jossa ne eivät voi aiheuttaa palon syttymistä.

# OHUTUSTEAVE

Üksnes väljas kasutamiseks! Ärge kasutage grilli varikatuste, telkide, vihmavarjude vms all. Asetage grill tugevale, ühtlasele ja kindlale pinnasele ning hoonetest, puudest ja muudest tuleohtlikest materjalidest ohutusse kaugusesse.

Ärge liigutage grilli kasutamise käigus.

Grill muutub kasutamisel väga kuumaks. Pöletuste vältimiseks kasutage grillimiskindaid või muid kuumakindlaid kindaid.

Kasutage ainult kuumakindlast materjalist valmistatud grillvarustust.

Tõhusama, puhtama ja ohutuma süütamisvariandina soovitame kasutada süütetablette või (elektrilist) grillisüütajat. Süütevedelikuga süütamisel ärge süüdake, kui süütevedelik on sattunud grilli pealispinnale, selle ümbrusesse või teie riitele.

Ärge kasutage grillsöe või süütetablettide süütamiseks või taassüütamiseks etanolli ega bensiini. Kui kasutate süütamiseks süütevedelikku, veenduge, et see vastab standardi EN 1860-3 nõuetele.

Ärge kunagi kasutage mistahes vedelikke kustunud süte taassüütamiseks – süsi võib veel hõõguda ning põhjustada suure leegi, tuleõnnetuse ja grilli kahjustada.

Enne tuha eemaldamist veenduge alati, et söed või briketid oleks täielikult kustunud.

Ärge kunagi jätké kasutuses olevat või äsja kasutatud grilli järelevalveta, kui te pole veendunud, et köik söed on täielikult kustunud.

Laske grillil enne selle tühjendamist vähemalt 24 tundi jahtuda või töstke kasutatud söed/briketid metallanumasse. Arge kunagi tühjendage kasutatud sütt/brikette otse maapinnale.

Kuuma rasva või toidu sattumisel pölevatele sütele/brikettidele võivad tekkida leegid. Võimalike leekide kustutamiseks hoidke alati vesi käepärast.

Pidage meeles, et grillimisel tekib tuleoht.

Ärge kasutage grilli tugeva tuule korral.

Hoidke grillimise ajal alati pangetäis vett käepärast.

Ärge kunagi jätké süüdatud grilli järelevalveta.

Enne grillimise alustamist oodake, kuni grillsütt/brikette katab valge tuhakiht.

Ärge pange kasutatud sütt või brikette tagasi pakendisse.

Hoidke grillsütt ja brikette kuivas ja hästi ventileeritud kohas ning eemal soojusallikatest.

Tootmisel on tehtud suuri jöuringutusi tootelt teravate äärte eemaldamiseks, kuid soovitame siiski kokkupanekul kasutada kaitsekindaid ja grilli teravate äärte osas kontrollida.

## HOIATUS

Tootmisel on tähelepanu pööratud teravate äärte eemaldamisele, kuid peaksite vaatamata sellele siiski vigastuste vältimiseks toote käsitsemisel ettevaatlik olema. Vältige otsest kokkupuudet tulega.

# GRILLIMISE AJAL:

Grillsöe/brikettide õige kogus – max 1,5 kg.

Ärge grilli söe/brikettidega üle täitke. Grill võib toiduvalmistamise jaoks liiga kuumaks minna ja kujutada ohtu läheduses olevatele inimestele või loomadele.

Liiga suure söekoguse kasutamine võib ka grilli pinda ja värvि/emaili kahjustada.

Grill on rooste eest kaitseks kaetud värvि/emailiga. Värvikahjustuste korral võib tekkida rooste.

Grill muutub kasutamisel väga kuumaks. Kasutage grillimise ajal grillimiskindaid.

Grillimise ajal leekide tekkimisel (rasva, marinaadi vms tilkumisest sütele) soovitame pihustuspudeliga vett sütele pihustada.

Ärge leotage sütt külma veega üle, kui olete grillimise lõpetanud, sest see võib värvि/emaili kahjustada. Kustutamiseks kasutage pigem liiva või pihustage väikeses koguses vett järk-järgult ja korduvalt.

Enne kasutatud grillsöe/brikettide eemaldamist veenduge, et need oleks täielikult kustunud.

Täielikuks kustumiseks võib kuluda kuni 24 tundi. Paigutage tuhk ja söed kohta, kus need ei saa põhjustada tulekahju.



# SAUGUMO INFORMACIJA

Naudojimui lauke! Nenaudokite po stogine, tentu, skėčiu ar panašiose vietose.

Statykite kepsninę ant tvirto, lygaus ir stabilaus paviršiaus saugiu atstumu nuo pastatų, medžių ir kitų degių objektų.

Neperkelkite kepsninės, kai ji naudojama.

Kepsninė naudojimo metu gali stipriai įkaisti. Naudodami kepsninę, mūvėkite specialias arba karščiu atsparias pirštines.

Naudokite tik karščiu atsparius įrankius.

Norėdami saugiai ir švariai įkurti kepsninę, naudokite ugnies įdegiklį ar elektrinį uždegiklį. Jei naudojate uždegimo skystį, nekurkite ugnies, jei ant kepsninės šoną ar jūsų drabužių užlašėjo uždegimo skystis.

Nenaudokite etanolio ar benzino anglims ar įdegikams pakartotinai užkurti. Jei naudojate uždegimo skystį, įsitikinkite, kad jis patvirtintas pagal EN 1860-3 standartą.

Neméginkite kokiais nors skysčiais sustiprinti liepsną, nes anglys gali dar smilkti, o stipri liepsna gali sukelti gaisrą arba sugadinti kepsninę.

Prieš valydamis pelenus, visuomet patikrinkite, ar anglis ir briketai visiškai užgeso.

Nepalikite be priežiūros naudojamos kepsninės arba neįsitikinę, kad anglys visiškai užgeso.

Palikite kepsninę atvėsti bent 24 valandas ir tik tuomet išvalykite arba susemkite sudegusias anglis ar briketus į metalinę talpyklą. Nemeskite sudegusią anglių ar briketų ant žemės.

Liepsna gali įsiplieksti karščiams riebalams patekus ant smilkstančių anglių ar briketų. Visuomet šalia turėkite vandens, kad galėtumėte užgesinti įsiplieskusią liepsną.

Nepamirškite apie ugnies keliamą pavoją.

Nenaudokite kepsninės stipriai vėjuotu oru.

Kepdami maistą kepsninėje, visuomet šalia turėkite kibirą vandens. Nepalikite kepsninės be priežiūros.

Prieš kepdami palaukite, kol baltas pelenų sluoksnis užklos anglis arba briketus. Nemeskite anglių arba briketų į jų pakuotę.

Laikykite anglis arba briketus sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, saugiu atstumu nuo šilumos šaltinių.

Gamybos metu ypač stengiamasi, kad neliktu jokių aštrių kraštų, tačiau montuojant rekomenduojame patikrinti kepsninę ir mūvėti pirštines.

## ISPĖJIMAS

Gamybos metu ypač stengiamasi, kad neliktu jokių aštrių kraštų, tačiau su visais komponentais turite elgtis atsargiai, kad nesusižalotumėte. Saugokitės, kad liepsna neliestų kūno!

# KEPIMO METU

Tinkamas anglių arba briketų kiekis –1,5 kg.

Nedékite per daug anglių arba briketų. Kepsninė gali per daug įkaisti, o karščis yra pavojingas šalia esantiems žmonėms ir gyvūnams.

Jei naudojate per daug anglių, galite sugadinti kepsninės paviršių ir emalį arba dažus. Dažai arba emalis apsaugo kepsninę, o pažeidus šį sluoksnį, kepsninė gali pradėti rūdyti.

Kepsninė naudojimo metu gali stipriai įkaisti. Kepant maistą reikia mūvėti pirštines.

Jei ant anglių lašantys riebalai arba marinatas įžiebia liepsną, purkštuku užpurkškite šiek tiek vandens ant anglių.

Baigus naudoti kepsninę, nepilkite ant anglių daug ŠALTO vandens, nes galite sugadinti kepsninės emalį arba dažus. Pakaks po truputį purkšti šiek tiek vandens.

Visuomet patikrinkite, ar žarijos užgeso, ir tik tuomet išvalykite anglis arba briketus. Tai gali užtrukti iki 24 valandų.

Pelenus ir anglių likučius išmeskite taip, kad jie nesukeltų gaisro.

# DROŠĪBAS INFORMĀCIJA!



Paredzēts lietošanai tikai ārpus telpām! Nelietot zem nojumēm, jumtiņiem, saulessargiem un līdzīgiem elementiem.

Novietot grili uz cetas, līdzīnas un stabīlas virsmas drošā attālumā no ēkām, kokiem un citiem ugunsnedrošiem materiāliem.

Lietošanas laikā grili aizliegts pārvietot.

Lietošanas laikā grils var ievērojami sakarst. Lai novērstu apdegumu gūšanas risku, grilēšanas laikā izmantojet grila cimdus vai citus karstumizturīgus cimdus.

Izmantojet tikai grila rīkus, kas ir izgatavoti no karstumizturīgiem materiāliem.

Efektīvākai, tīrākai un drošākai grila aizdedzināšanai ieteicams izmantot grila aizdedzināšanas briketes, grila aizdedzināšanas komplektu vai elektrisko grila aizdedzināšanas ierīci. Izmantojot aizdedzināšanas šķidrumu, uzmanieties, lai neaizdedzinātu šķidrumu, kas izlijis ārpus grila, uzlijis uz jūsu apģērba utt.

Kokoglu vai aizdedzināšanas briķešu aizdedzināšanai vai atkārtotai aizdedzināšanai nelietojiet etanolu vai benzīnu. Izmantojot grila aizdedzināšanas šķidrumus, pārliecinieties, ka tie atbilst standartam EN 1860-3.

Grila atkārtotai aizdedzināšanai aizliegts izmantot jebkāda veida šķidrumus, pat ne aizdedzināšanas šķidrumu, jo, iespējams, kokogles joprojām kvēlo un var rasties lielas liesmas, ugunsbīstamība vai grila bojājumi.

Pirms pelnu izbēršanas vienmēr pārbaudiet, vai kokogles vai briketes ir pilnībā nodzisūšas.

Nekad neatstājiet grili tā izmantošanas laikā, kā arī pēc tā izmantošanas, pirms neesat pārliecinājies, ka visas kokogles ir pilnībā nodzisūšas.

Pirms grila iztukšošanas ļaujiet tam atdzist vismaz 24 stundas vai izberiet izmantotās kokogles/briketes metāla konteinerā. Nekad neberiet izmantotās kokogles/briketes tieši uz zemes.

Ja uz degošajām kokoglēm/briketēm nokļūst karsti tauki vai ēdienu paliekas, var rasties liesmu uzplaiksnījumi.

Vienmēr nodrošiniet pieklīvi ūdenim šādu liesmu nodzēšanai.

Nemiet vērā ugunsbīstamības risku.

Neizmantojet grili spēcīgā vējā.

Grilēšanas laikā vienmēr tuvumā novietojiet ūdens spaini.

Nekad neatstājiet aizdedzinātu grili bez uzraudzības.

Pirms grilēšanas uzsākšanas nogaidiet, kamēr kokogles/briketes pārklājas ar baltu pelnu slāni. Izmantotās kokogles vai briketes nekad neberiet atpakaļ iepakojumā.

Uzglabājiet kokogles un briketes sausā, labi vēdinātā vietā, drošā attālumā no karstuma avotiem.

Ražošanas procesā ir darīts viss iespējamais, lai novērstu asu malu veidošanos, taču ieteicams grili pārbaudīt un, ja nepieciešams, montāžas laikā izmantot cimdus.

## UZMANĪBU!

Ražošanas procesā ir darīts viss iespējamais, lai novērstu asu malu veidošanos, taču ar visām grila detaļām jārīkojas uzmanīgi, lai izvairītos no iespējamām traumām. Nepieļaujiet ķermenēa tiešu kontaktu ar uguni.

## GRILĒŠANAS LAIKĀ:

Vēlamais kokogļu/briķešu daudzums — ne vairāk kā 1,5 kg.

Pārmērīgi nepiepildiet grili ar kokoglēm/briketēm. Grils var pārkarst un lielais karstums var radīt risku tuvumā esošajiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.

Tāpat pārāk liela kokogļu daudzuma izmantošana var radīt grila virsmas (krāsas/emaljas) bojājumus. Krāsa un emalja ir paredzēta grila pasargāšanai, un tās bojājumi var izraisīt rūsas veidošanos.

Lietošanas laikā grils var ievērojami sakarst. Grilēšanas laikā lietojiet grila cimdus.

Ja grila lietošanas laikā rodas liesmas, ko izraisījuši uz kokoglēm uzpilējuši tauki, marināde vai cita līdzīga viela, ieteicams izmantot pudeli ar smidzinātāju, uz kokoglēm uzsmidzinot nedaudz ūdens.

Pēc tam, kad grila lietošana ir pabeigta, nedzēsiet kokogles ar lielu AUKSTA ūdens daudzumu, jo tas var radīt grila krāsas/emaljas bojājumus. Šim nolūkam izmantojiet smiltis vai pakāpeniski un atkārtoti uzsmidziniet nelielu daudzumu ūdens.

Pirms izlietotu kokogļu/briķešu izņemšanas no grila vienmēr pārbaudiet, lai visas ogles ir pilnībā nodzisūšas. Oglu pilnīga nodzīšana var aizņemt līdz pat 24 stundām. Pelnus un kokogļu atlikumus jāizber vietā, kur tie nevar izraisīt ugunsgrēku.

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Только для использования в уличных условиях! Не использовать под навесами, козырьками, зонтами и прочими конструкциями.

Поместите гриль на ровную, твердую и устойчивую поверхность на безопасном расстоянии от зданий, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов и материалов.

Никогда не перемещайте гриль в момент использования.

При использовании гриль может очень сильно нагреваться. Во избежание ожогов пользуйтесь специальными перчатками для гриля или другими теплоустойчивыми перчатками.

Пользуйтесь только теми приборами для гриля, которые выполнены из теплоустойчивых материалов.

Для наиболее эффективного, чистого и безопасного розжига гриля мы рекомендуем пользоваться брикетами для розжига, стартером для розжига угля или электрическим стартером-трубой для розжига угля. При использовании жидкости для розжига не разжигайте гриль, если какая-то часть жидкости вылилась на пространство за пределы гриля, вашу одежду и т. д.

Не используйте этиловый спирт или бензин для первичного или повторного розжига углей или брикетов для розжига. Перед применением каких-либо жидкостей для розжига гриля убедитесь, что их использование разрешено международным стандартом EN 1860-3 «Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю». Никогда не пытайтесь повторно разжечь гриль с помощью какой-либо жидкости (даже с помощью жидкости для розжига), поскольку угли могут еще тлеть и жидкость вызовет большие языки пламени, из-за чего возникнет опасность возгорания и может повредиться гриль.

Перед тем как выбросить золу, всегда проверяйте, что остатки углей или брикетов для розжига полностью потухли.

Никогда не оставляйте без присмотра гриль в процессе использования или сразу по завершении использования, не убедившись, что угли полностью потухли.

Дайте грилю остыть как минимум 24 часа до того, как удалить из него золу, или выбросьте в металлический контейнер остатки углей или брикетов для розжига. Никогда не выбрасывайте использованные угли или брикеты для розжига прямо на землю.

При использовании гриля могут вспыхнуть языки пламени, если на горящие угли или брикеты для розжига попадет жир или упадет кусочек еды. Всегда имейте под рукой воду, чтобы потушить их.

Всегда помните об опасности возникновения пожара.

Не используйте гриль при сильном ветре.

Всегда имейте под рукой ведро с водой при жарке.

Никогда не оставляйте разожженный гриль без присмотра.

Перед тем, как начать жарить, дождитесь появления белого слоя пепла на углях или брикетах для розжига.

Не кладите использованные угли или брикеты обратно в упаковку.

Храните угли или брикеты для розжига в сухом и хорошо проветриваемом месте вдали от источников тепла.

При изготовлении гриля были приложены все усилия для удаления острых краев, но мы рекомендуем проверить гриль и, если необходимо, при его сборке пользоваться перчатками.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время производства гриля большое внимание уделялось удалению острых краев, однако во избежание возможных травм вам следует обращаться со всеми его частями с осторожностью.

Никогда не допускайте прямого контакта кожи с огнем!

## В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРИЛЯ:

Максимальное количество угля/брикетов для розжига одного гриля — 1,5 кг.

Не используйте угля или брикетов больше, чем нужно. Гриль может раскалиться и будет представлять опасность для людей и животных, находящихся поблизости.

Использование большего количества угля также может повредить поверхность гриля, т. е. краску/эмаль. Краска и эмаль применяются для защиты поверхности гриля и их повреждение может привести к коррозии.

Гриль может очень сильно нагреваться при использовании. Пожалуйста, пользуйтесь перчатками при жарке.

Если в процессе жарки появляются языки пламени (вследствие попадания на угли каплей жира, маринада и т. п.), мы рекомендуем пользоваться пульверизатором для распыления небольшого количества воды на угли.

По окончании работы с грилем не заливайте угли большим количеством ХОЛОДНОЙ воды, поскольку это может повредить краску/эмаль поверхности гриля. Воспользуйтесь песком или неоднократно, постепенно и понемногу распыляйте на угли воду.

Перед каждой чисткой гриля от золы убедитесь, что она полностью потухла. На это может потребоваться до 24 часов. Всегда избавляйтесь от золы и остатков угля в тех местах, где они не смогут стать причиной пожара.